

# DreamBox RC10 – TV-Fernbedienungsmodus (neue Generation mit 4-stelligem TV-Code)

Die DreamBox RC10 Fernbedienung bietet drei Möglichkeiten zur Programmierung des TV-Steuerungsmodus. Lesen Sie die Anweisungen zu jeder Methode vollständig durch, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Es stehen drei Programmiermethoden zur Verfügung:

- 1. Programmierung mit einem Code
- 2. Programmierung mit dem Suchmodus
- 3. Programmierung mit dem Lernmodus

## 1. Programmierung mit einem Code

Diese Methode verwendet einen herstellerspezifischen Code (siehe Codeliste unter [www.dreambox.de](http://www.dreambox.de)).

- 1 Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerungstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Geben Sie den gewünschten 4-stelligen Code (0000–9999) über die Zehnertastatur ein.
- 3 Drücken Sie anschließend die Ton-Aus-Taste oder die Lautstärketasten, um zu testen, ob Ihr Fernseher reagiert.
- 4 Falls keine Reaktion erfolgt, wiederholen Sie den Vorgang mit dem nächsten Code aus der Liste.
- 5 Wenn kein Code funktioniert, verwenden Sie den Suchmodus (siehe Punkt 2).

## 2. Programmierung mit dem Suchmodus

Im Suchmodus sendet die Fernbedienung automatisch verschiedene Ausschaltcodes an den Fernseher, bis dieser reagiert. Diese Methode ist nützlich, wenn der Code Ihres Fernsehers unbekannt ist.

- 1 Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerungstaste ca. 3 Sekunden gedrückt.
- 2 Geben Sie 777 über die Zehnertastatur ein, um den Suchmodus zu starten.
- 3 Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher.
- 4 Sobald sich der Fernseher ausschaltet (dies kann einige Minuten dauern), drücken Sie sofort die OK-Taste, um den aktuellen Code zu speichern.

## 3. Programmierung mit dem Lernmodus

Im Lernmodus können Funktionen Ihrer TV-Fernbedienung auf die DreamBox RC10 übertragen werden. Die DREAM- und TV-Steuerungstasten können dabei nicht neu belegt

werden.

- 1 Halten Sie die OK-Taste und die TV-Steuerungstaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Geben Sie 888 über die Zehnertastatur ein, um den Lernmodus zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie auf der DreamBox-Fernbedienung die Taste, die Sie belegen möchten (außer DREAM und TV-Steuerung).
- 4 Halten Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers etwa 3–5 cm gegenüber der DreamBox-Fernbedienung.

Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte für jede Taste, die Sie individuell anlernen möchten. Achten Sie auf eine stabile Position beider Fernbedienungen, um Übertragungsfehler zu vermeiden.